



## ROHRSCHELLE „STANDARD“ AUSSEN

### Anwendung:

Die Rohrschellen „Standard“ außen stabilisieren zusammen mit der Sturmverstrebung das freistehende Rohrsystem. Sie werden zur Verstärkung der Klebestellen eingesetzt.

### Montage:

Die Rohrschelle wird um die Klebestellen gespannt und mittels mitgelieferter Schrauben fixiert.

## ROHRSCHELLE „MIT STÜTZFÜßEN“

### Anwendung:

Die Rohrschelle „mit Stützfüßen“ wird zur Befestigung des Rohrsystems, z. B. auf dem Dach oder an der Wand, eingesetzt.

### Montage:

Ähnlich wie die Rohrschelle „Standard“ außen wird die Rohrschelle „mit Stützfüßen“ um die Klebestellen gespannt und mittels mitgelieferter Schrauben fixiert. Die Stützfüße werden an der vorab verlegten Schiene verschraubt.



## SPANNSCHELLE „INNEN“

### Anwendung:

In Ställen mit häufiger Hochdruckreinigung (z.B. Geflügelställen) empfehlen wir den Einsatz von Spannschellen im Rohrinnen. Sie stabilisieren die Klebestellen von innen zusätzlich und verbessern so die Langlebigkeit des Rohrsystems.

### Montage:

Die Spannschelle wird von innen in Höhe der Klebestelle gespannt und mittels mitgelieferter Schrauben fixiert.